

# 液晶デジタル温度計 電池交換 手順説明書

下記写真説明の手順に従って交換をしてください。  
ご用意する電池は 東芝製リチウム電池のコード+コネクタ付です。  
型番 LITHIUM BATTERY ER6V/3.6V-C4



(注) この説明書の内容が該当する温度計は製造番号が  
No.200400より以後の製品です。  
この番号より以前の製品の交換は別方法です。



- ① 計器前面のカバーを左方向1/6回転して外します。
- ② 文字板左右両端のビスを外します。矢印ヶ所



- ③ 液晶ユニット基板の上下のビスを外します。矢印ヶ所



- ④ 液晶ユニット基板を取り出します。
- ⑤ ケース内部底辺の電池を取り出します。
- ⑥ 基板と電池を接続している矢印部のコネクタを外します。
- ⑦ このコネクタはツメで抜けない用にロックされています。  
ツメを上げて引き抜いてください。

## ⑧ 電池の交換と、再組み立て手順

- イ) 新しい電池と交換します。コネクタに確実に差し込み、ツメを元の状態にロックします。
- ロ) 写真説明④の様に、電池をホルダーに入れます。電池の向きにご注意ください。  
コードの出ている方が上側です。
- ハ) ユニットのケース内に納めて、写真説明③、②、①の手順で組み立ててください。  
ユニットをケースに収めてビスで固定する際、コードを挟まない様ご注意ください。

以上、交換作業でご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

株式会社 荏原計器製作所  
東京都品川区小山台1-2-4  
電話 03-3714-4561

2015年2月製作